

安全上のご注意

ご使用の前に、下記内容をよくお読みください。

据付工事はお買い上げの販売店または、専門業者に依頼してください。尚、お客様の据付工事による、製品不良はご了承ください。

据付工事は強度が十分に平らな所に水平になるよう設置して下さい。アスファルトなど土間が軟弱であったり、傾斜、凹凸があると、本体の傾きや、転倒、水漏れの原因になります。

屋外で使用されますと倒壊、漏水、漏電、感電事故の原因になります。

又、直射日光を避け、雨の当たらないところに設置してください。

雨水のかかる場所で使用すると、漏電、感電の原因となります。

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わないで下さい。万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると火災の原因になる事があります。

揮発性、引火性のある薬品及び類似品(たとえばベンジン、エーテル、接着剤、LPG、その他引火性のある物質など)は絶対に庫内に入れないで下さい。引火、爆発する危険があります。

電気工事は、「電気設備に関する技術基準」「内線規定」及び、「据付説明書」に従って施工し、必ず専用回路にしてください。(アース工事は必ず行ってください。)

パネルの移設または、増設はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると施工不良・感電・火災などの原因になります。

法的な規制もありますので専門業者にご相談下さい。

作業上のご注意

必ず二人以上で作業をして下さい。

重量があるため、怪我の原因となります。

安全上の処置及び最善の注意をはらって作業をして下さい。

思わぬ怪我の原因になります。

万が一、怪我などをされても当社は一切の責任をおい兼ねますのでご了承ください。

おことわり

製品の改良、変更、型式により、写真と記載内容が一部異なることがあります。

据付工事における一切の責任はおい兼ねますのでご了承ください。

組み立て手順

- 1、床パネル裏面の排水孔に排水エルボを取り付けて下さい。
 - ・水漏れしないようコーキング等処理をしてください。



(1)



(2)



(3)

- ・パネルの周りに溝がある方を下にして下さい。
- ・パネルはダンボールやビニールシートの上に置いて作業をして下さい。
パネルに傷がつく恐れがあります。

- 2、床パネルを並べて締め金具をハンマーで打ち付けて下さい。
- ・パネルをつなぐ時、面を合わせ締め金具を寸法に気をつけて仮止めをしてください。
本締めをすると、基礎穴とパネル穴が合わなくなる恐れがあります。
 - ・パネルとハンマーの間に敷き物を敷いてください。
パネルに傷をつける恐れがあります。



(4)



(5)



(6)



(7)

3、床パネルに木台基礎をボルトで取り付けて下さい。

- ・床パネルに基礎(木台)を取付ける前に水平器等で基礎の水平を見て下さい。
- ・床部水平レベル調整は据付け位置に基礎(木台)を置き水平器等で水平を見て下さい。
- ・隙間のある場所はライナー等で調整し水平を取って下さい。
水平を取らないと、排水が流れない恐れがあります。
- ・ライナー等の間隔は450mmピッチで入れて下さい。
- ・土間と基礎の隙間が広い場合はライナー等の間隔を300mmピッチで入れて下さい。
- ・水平調整が完了したらライナー等を基礎(木台)に固定して下さい。
- ・基礎を固定後、床パネルの締め金具を本締めして下さい(2を参照)



(8)



(9)



(10)



(11)



(12)



(13)

- 4、床パネルを設置場所に置いて下さい。
- ・隙間がある場合はライナー等で補強して下さい。
 - ・重量物のため、床パネルの持ち運びにはご注意ください。



(14)



(15)

- ・3、で取り付けした木台のあるほうが下になります。

5、床パネルにコーナーパネルを取付けて下さい。

- ・パネルの溝にコーキング剤を塗ってください。
- ・コーナーパネルを立て終わったら下部ボルト仮止め又は本締めをして下さい。
倒壊の恐れがあります。



(16)



(17)



(18)



(19)

6、次に壁パネルを取付けて下さい。

- ・パネルの溝にコーキング剤を塗ってください。
- ・コーナー及び、壁パネル、ドアパネルを締め金具を仮止めをして下さい。
パネル間の隙間と均一にする為に最後に調整してください。
- ・壁パネルを立て終わったら下部ボルト仮止め又は本締めをして下さい。
倒壊の恐れがあります。



(20)



(21)



(22)



(23)

- ・パネルとハンマーの間に敷き物を敷いてください。 ・奥から交互に立ててください。
パネルに傷がつく恐れがあります。



(24)



(25)



(26)



(27)

- ・ドアパネルの位置にご注意ください。

7、順番に組立て、最後にコーナパネルを取り付けて下さい。

・壁パネルの締め金具を本締めをして下さい。

・壁パネルを立て終わったら下部ボルトを必ず本締めをして下さい。

倒壊の恐れがあります。



(28)



(29)

- 8、壁面が終わりましたら天井パネルを取り付けて下さい。
・天井パネルを締め金具及び、ボルトで固定して下さい。



(30)



(31)



(32)

・持ち上げるときご注意ください。



(33)



(34)

・転落防止処置をして、転落しないようにご注意ください。
・工具など落とさないようにご注意ください。



(35)

- 9、天井パネルの取り付け穴にユニットを取り付けて下さい。
- ・ユニットの冷気吹き出し方向を確認の上、ユニットを取付けて下さい。
 - ・ユニットの取り付け中は、絶対に電源を入れないで下さい。
感電や思わぬ事故の恐れがあります。



(36)



(37)



(38)

・庫内から冷凍ユニット見た写真です。

- 10、本体の組立が終わりましたら付属品を取付けて下さい。
- ・庫内灯、庫内灯スイッチを取付けて下さい。取り付け中は、絶対に電源を入れないで下さい。
感電や思わぬ事故の恐れがあります。(0.5坪には庫内灯ついてません)
 - ・庫内にスノコを敷いてください。



(39)



(40)



(41)